

Datenformat: 206 x 106 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Der Beschnitt ist in diesem Format bereits enthalten (schraffierter Bereich).

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 200 x 100 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES REGENSCHIRMES

(Endformat 200 x 100 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

Bitte beachten Sie:

- Sie können einen Konturschnitt innerhalb der Druckfläche mithilfe von Cutkonturen anlegen. Die Transferfolie wird anhand dieser Konturen zugeschnitten.
- Für den Konturschnitt benötigen wir von Ihnen in der pdf-Druckdatei Konturlinien. Bitte färben Sie diese Linien mit einer Volltonfarbe ein, die Sie Cutkontur nennen und welche aus 100 Prozent Magenta besteht. Bitte legen Sie die Kontur mit einer Strichstärke von 0,25pt an. Wenn Sie keine Cutkonturen anlegen, erfolgt der Zuschnitt anhand der Druckfläche (Endformat).
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z. B. Arial). Schriftgröße: mindestens 25 mm (Mittelhöhe = Kleinbuchstaben)
- Mindestgröße für einen Folienschnitt liegt bei 10mm, Abstand zwischen den Schnitten mindestens 5mm.
- Es empfiehlt sich bei einem zu schneidendem Motiv einen Sicherheitsabstand von 3 mm einzuhalten.
- Als Beispiel sollte bei einem farbigen Buchstaben, die Farbe über die Cutkontur hinaus angelegt werden, um unschöne Blitzer zu vermeiden.
- Generell gibt es keine Beschränkung der Konturenanzahl, bitte beachten Sie die hier genannten Vorgaben beim Erstellen der Cutkonturen.